

## Suivez simplement ces étapes pour connecter votre onduleur Huawei à votre routeur

### Préparation pour le processus

**Désactiver toutes les connexions réseau :** Assurez-vous que votre téléphone portable n'est connecté ni au Wi-Fi, ni aux données mobiles, ni à la 4G. Cela évite les conflits de réseau et assure une connexion stable avec l'onduleur.

### Accès à l'application FusionSolar

**Démarrer l'application :** Ouvrez l'application FusionSolar. Utilisez les trois traits ou points en haut à droite de l'écran de connexion pour ouvrir le menu. Veuillez ne pas vous connecter.

### Le processus de mise en service

**Sans connexion internet :** Choisissez l'option 'MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL' dans le menu, pendant que votre téléphone n'est pas connecté à Internet.

### Connexion à l'onduleur

**Commencer la connexion :** Appuyez sur l'icône ronde 'CONNEXION' pour débiter.

### Scanner le code QR

**Connexion via le code QR :** Scannez le code QR situé sur le côté droit de l'onduleur. Votre téléphone se connectera alors au réseau Wi-Fi de l'onduleur. Restez près de l'onduleur, car la portée du Wi-Fi est limitée.

### Choix du rôle d'utilisateur

**Sélection du rôle sur l'écran de connexion :** Changez le rôle par défaut de 'INSTALLATEUR' en 'UTILISATEUR' en cliquant sur la flèche derrière le nom.

### Entrer le mot de passe

**Code d'accès :** Utilisez '00000a' (cinq zéros et un 'a' minuscule) ou 'Gosolar1' comme mot de passe.

### Connexion directe à l'onduleur

**Accès au panneau de l'onduleur :** Une fois connecté, cliquez sur les trois points horizontaux en haut à droite de l'écran.

### Accès aux paramètres

**Ouvrir le menu des paramètres :** Sélectionnez l'icône en forme de roue dentée, étiquetée 'PARAMÈTRES'.

### Configurer la connexion au routeur

**Choix de la connexion réseau :** Allez dans 'CONNEXION AU ROUTEUR' et sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Entrez ensuite le mot de passe correspondant.

### Confirmer la connexion

**Finalisation du processus de connexion :** Confirmez votre choix en cliquant sur 'CONNEXION' en haut à droite.

### Contrôle de la connexion

**Confirmation visuelle :** Un crochet vert en haut de l'écran indique une connexion réussie (uniquement pour les onduleurs monophasés).

### Contrôle de l'état de la LED

**Indicateur LED pour les onduleurs triphasés :** Lors d'une connexion Internet réussie, la LED sur le dongle restera allumée en vert.

### Réactivation des données mobiles

**Retour à l'utilisation normale :** N'oubliez pas de réactiver les données mobiles de votre téléphone pour avoir accès à Internet à l'extérieur.